Wi-Fi Card/Box

Руководство пользователя

Содержание

1 Обзор	. 1
1.1 Введение	. 1
1.2 Особенности	1
1.3 Обзор продукта	2
1.3 Содержимое упаковки	. 2
2 Подготовка	. 3
2.1 Условия для работы	. 3
2.2 Установка	. 3
3 Конфигурация карты Wi-Fi	. 4
3.1 Быстрая настройка	. 4
3.2 Конфигурация Pin	. 5
3.3 Доступ к встроенному веб-серверу в режиме STA (Station)	. 5
3.4 Встроенный веб-сервер	. 6
3.4 Встроенный веб-сервер 4 Монитор	. 6 14
3.4 Встроенный веб-сервер 4 Монитор 4.1 Регистрация	. 6 14 15
3.4 Встроенный веб-сервер 4 Монитор 4.1 Регистрация	. 6 14 15 16
3.4 Встроенный веб-сервер 4 Монитор 4.1 Регистрация 4.2 Авторизация 4.3 Менеджер местоположения.	. 6 14 15 16 19
3.4 Встроенный веб-сервер 4 Монитор 4.1 Регистрация 4.1 Регистрация 4.2 Авторизация 4.3 Менеджер местоположения 4.4 Диспетчер устройств	. 6 14 15 16 19 21
3.4 Встроенный веб-сервер 4 Монитор 4.1 Регистрация 4.2 Авторизация 4.3 Менеджер местоположения 4.4 Диспетчер устройств 4.5 Монитор	. 6 14 15 16 21 22
3.4 Встроенный веб-сервер	. 6 14 15 16 21 22 27
3.4 Встроенный веб-сервер 4 Монитор 4.1 Регистрация 4.2 Авторизация 4.3 Менеджер местоположения 4.4 Диспетчер устройств 4.5 Монитор 4.6 Менеджер пользователей 4.7 Уведомление по электронной почте	. 6 14 15 16 21 22 27 30
3.4 Встроенный веб-сервер 4 Монитор 4.1 Регистрация 4.2 Авторизация 4.3 Менеджер местоположения 4.4 Диспетчер устройств 4.5 Монитор 4.6 Менеджер пользователей 2 4.7 Уведомление по электронной почте 5 Устранение неисправностей	. 6 14 15 16 19 21 22 27 30 32

1 Обзор

1.1 Введение

Wi-Fi карта предназначена для сбора данных от подключенного инвертора(ов) и их передачи в онлайнцентр обработки данных через беспроводную сеть. Служба HTTP сервера данных может контролировать несколько устройств и хранить все данные/события на сервере данных. После установки карты Wi-Fi пользователи могут настроить параметры связи как режим AP (точка доступа) или удаленный доступ к данным инвертора через Интернет в режиме STA (режим станции). Пользователи могут получать доступ к данным о работе инвертора и анализировать проблемы с помощью веб-браузера. Данная Wi-Fi карта автоматически обновит / установит последнюю версию прошивки.



1.2 Особенности

- Выгрузка информации на сервер данных через беспроводную сеть
- Удаленный мониторинг данных инвертора(ов) через сервер данных в любое время
- Уведомление о событии по электронной почте.
- Встроенный веб-сервер
- Автоматическое обновление прошивки

1.3 Обзор устройства



(2) Светодиод состояния системы

(3) Golden Fingers: для подключения интеллектуального слота подключенного устройства

(4) Порт RS-232

(5) Вход 12 В постоянного тока

Светодиод состояния системы:

Состояние светодиода	Описание
Выключенный	Питание выключено или внутренняя неисправность
500 мс вкл., 500 мс выкл.	Интернет недоступен.
100 мс вкл., 2900 мс выкл.	Ошибка связи с контролируемым устройством
100 мс вкл., 100 мс выкл.	Процесс загрузки данных в дата-центр
Вкл.	Карта Wi-Fi работает нормально.

1.4. Содержимое упаковки

Перед установкой осмотрите устройство. Убедитесь, что во время транспортировки ничего внутри упаковки не было повреждено. Упаковка включает следующие элементы:

Комплектац	ия карты Wi-Fi	Комп	лектация Wi-Fi Box
• Карта	Wi-Fi	•	Коробка Wi-Fi
• Антен	на	•	Карта Wi-Fi
• Руков	одство пользователя	•	Антенна
• Винть	а x 2 шт.	•	Руководство пользователя
		•	Кабель RS-232

2 Подготовка

2.1 Условия для работы

Для использования Wi-Fi карты или Wi-Fi Box, необходимы следующие устройства:



2.2 Установка

Для карты Wi-Fi:

1. Присоедините антенну к Wi-Fi карте.



2. Снимите крышку интеллектуального слота, расположенную на инверторе. Вставьте карту Wi-Fi в слот и закрепите ее винтами.



Для Wi-Fi Box:

- 1. Присоедините антенну к Wi-Fi Box.
- 2. Подключите разъем DB9 кабеля RS-232 к Wi-Fi Box.
- 3. Подключите другой конец кабеля RS-232 к инвертору.
- 4. Используйте один входной кабель питания для подключения к (5) Wi-Fi Box.

3 Конфигурация карты Wi-Fi

3.1 Быстрая настройка

- a) При использовании Wi-Fi box подключите его к адаптеру питания.
- б) Можно использовать такие устройства, как сотовые телефоны или ноутбуки, для подключения к точке доступа с именем «wificard». Пароль «open».
- в) Откройте ваш браузер. Введите «wificard.net» или «192.168.1.1», чтобы получить доступ к панели управления.
- щелкните "Application Config" (Конфигурация приложения). Настройте "Time Zone" (Часовой пояс) и "Daylight saving time" (Летнее время). Затем нажмите кнопку "Apply" (Применить).

Hel	Io,WIFI Card!					
R	System Information	Applic	ation Config	Network Config	Diagnostic	Tools
			(1)			
	Time					
	SNTP Server1	:	time.windows.co	m		
	SNTP Server2	:	time-a.nist.gov			
	SNTP Server3	:	time.apple.com			
	Time Zone:		UTC+08:00 V	2		
	Daylight savin	g time:	Disable T	3		
			Apply			

д) Щелкните «Network Config». Введите информацию о карте Wi-Fi в разделе "Add Profile" (Добавить профиль) и нажмите кнопку "Add" (Добавить), чтобы сохранить. Все введенные данные будут перечислены в профилях STA.

Hello,WIFI Card!	
R System Information Applic	cation Config Network Config Diagnostic Tools
Add Profile	
SSID:	Enter your SSID
Security Type:	Open WEP WPA1 WPA2
Security Key:	Enter your password Hexadecin al digits - any combination of 0-9, a-f and A-F
Profile Priority:	0 Choose a value 0-7 (0 = highest)
	Add
STA Profiles	
🗆 1. bert	Security:WPA Priority:0
2	Security: - Priority: -

е) В разделе "Device Role" (Роль устройства) на той же странице выберите "Station" в столбце "Mode"
 и нажмите кнопку "Apply". Через 5 секунд карта Wi-Fi перезапустится, чтобы настройки вступили в силу.



3.2 Конфигурация Pin

Установите перемычку UC2 из положения "1,2" в положение "2,3", чтобы восстановить заводские настройки. После восстановления заводских настроек карта Wi-Fi будет работать в режиме AP (точка доступа), SSID (имя беспроводной сети) - "wificard", а пароль - "open". После возврата к заводским настройкам необходимо вернуть перемычку в положение "1,2". В противном случае после перезапуска для карты Wi-Fi будут восстановлены заводские настройки.



Перемычка	Положение по умолчанию	Функция
UC2	1,2	1,2 - Нормальный режим работы
		2,3 - Восстановить заводские настройки

3.3 Доступ к встроенному веб-серверу в режиме STA (Station)

Введите текущий IP-адрес карты Wi-Fi в браузере, чтобы получить доступ к встроенной веб-странице в режиме "Station".

3.4 Встроенный веб-сервер

В меню веб-сервера есть пять основных функций:

- Зеленая кнопка R: перезагрузка карты Wi-Fi.
- System Information (Системная информация): отображение текущего состояния карты Wi-Fi.
- Application Config (Конфигурация приложения): настройка параметров карты Wi-Fi.
- Network Config (Конфигурация сети): настройка конфигурации сети, включая режим АР и STA.
- Diagnostic Tools (Инструменты диагностики): инструмент тестирования Ping для анализа сетевого подключения.



3.4.1 Системная информация

System Information	
Status	
Upload:	🔇 Tx:00027 Rx:00027
UART:	🔇 Tx:04340 Rx:01732

Status (Статус): отображает статус загрузки и связи UART.

- Выгрузка: статус загрузки данных с карты Wi-Fi на сервер данных по протоколу http. Тх представляет количество загрузок с карты Wi-Fi. Rx представляет количество раз ответа от центра обработки данных. Это также означает количество успешных загрузок данных. Число будет сброшено на ноль, когда достигнет 65535.
- UART: Состояние связи между картой Wi-Fi и контролируемым устройством. Тх представляет количество отправок данных с карты Wi-Fi. Rx отображает количество раз полученных команд. Значение Rx может быть намного меньше, чем значение Tx. Число будет сброшено на ноль, когда достигнет 65535.

Device	
Device Name:	wificard
Device ID:	WIFICARDTEST001
Device Mode:	Station
System Time:	2017-10-23 15:59:05
System Up Time:	0 days 00:35:48

Device (Устройство): отображает общую информацию о карте Wi-Fi.

- Device ID : серийный номер карты Wi-Fi. Он идентифицирует карту Wi-Fi на сервере данных.
- Device mode: текущий режим работы. (Режим точки доступа или станции)
- System time: текущее время на карте Wi-Fi. Формат: ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ: ММ: СС.
- System up time: время работы с момента инициализации карты Wi-Fi. Формат: Х дней ЧЧ: ММ: СС.

Network	
MAC Address:	8C:8B:83:D3:4E:D5
AP SSID:	wificard
AP Security Type:	Open
AP Domain Name:	wificard.net
AP IP Address:	192.168.1.1
STA DHCP State:	Enabled
STA IP Address:	0.0.0.0
STA Subnet Mask:	0.0.0.0
STA Gateway:	0.0.0.0
STA DNS:	0.0.0.0

Network (Сеть): показывает конфигурацию Интернета, включая режимы АР и STA.

- AP SSID: SSID карты Wi-Fi в режиме AP.
- AP Domain Name: введите имя для доступа к веб-интерфейсу в режиме точки доступа.
- STA IP Address: введите IP-адрес для доступа к веб-интерфейсу в режиме STA. Этот адрес действует только тогда, когда STA DHCP State отключен.

Application	
FW Version: 1.0.0	
FW Timestamp: 20171023131900	
HTML Timestamp: 20171023131900	

Application (Приложение):

- FW Version: версия прошивки карты Wi-Fi.
- FW Timestamp: Отметка времени прошивки. Используется для проверки статуса обновления прошивки.
- HTML Timestamp: отметка времени для встроенного веб-интерфейса.

3.4.2 Конфигурация приложения

Application Config		
Server		
Host Name:	power-datacenter.com	
Port:	80	
Post URL:	/cmmq/dataCenter	
Firmware URL:	/fw/wifi	
	Apply	

Server (Сервер): показывает соответствующие параметры для центра обработки данных.

- Host Name: имя хоста сервера данных, по умолчанию power-datacenter.com
- Port: HTTP-сервер, порт сервера данных.
- Post URL: адрес загрузки данных для карты Wi-Fi.
- Firmware URL: адрес для проверки и загрузки последней версии прошивки.

Time	
SNTP Server1:	time.windows.com
SNTP Server2:	time-a.nist.gov
SNTP Server3:	time.apple.com
Time Zone:	UTC+08:00 V
Daylight saving time:	Disable v
	Apply

Тіте (Время): показывает соответствующий параметр для настройки клиента SNTP. Карта Wi-Fi встроена в

клиент SNTP. Когда карта Wi-Fi подключена к Интернету, она может получать информацию о времени через протокол SNTP.

- SNTP Server*: назначьте адрес сервера SNTP, и карта Wi-Fi будет получать обновления времени через этот адрес. По умолчанию - time.windows.com.
- Time Zone: выберите местный часовой пояс, и карта Wi-Fi преобразует местное время на основе обновлений времени с сервера SNTP.
- Daylight saving time: выберите, если в местном часовом поясе применяется летнее время. Карта Wi-Fi преобразует местное время в соответствии с этой настройкой.

* ПРИМЕЧАНИЕ: При изменении этого параметра обязательно перезапустите карту Wi-Fi вручную.

Interval	
Post Data:	300 Seconds
Firmware Update:	24 Hours(0 means disable)
	Apply

Interval (Интервал): рабочие циклы карты Wi-Fi.

- Post Data: это временной интервал, в течение которого карта Wi-Fi загружает информацию о контролируемом устройстве на сервер данных. Диапазон настройки составляет от 30 до 3600 секунд, по умолчанию - 300 секунд.
- Firmware Update: это временной интервал, в течение которого карта Wi-Fi синхронизируется с сервером обновлений. Диапазон настройки составляет от 0 до 720 часов. Значение по умолчанию -24 часа, 0 означает, что эта функция отключена.

Others		
Device ID:	WIFICARDTEST001	*No changes are recommended
Parallel data collected:	Disable ▼	
	Apply	

- Device ID: серийный номер карты Wi-Fi и это единственное средство идентификации на сервере данных. Не изменяйте без разрешения администратора сервера.
- Parallel data collected: сбор параллельных данных. Настройка по умолчанию "Enable" (Включено).

3.4.3	Network	Configuration	(Конфигурация сети)
		0	

Network Config	
Device Role	
Mode:	Station •
	Apply
*The web se	erver will stop, please restart manually.

 Моde: два режима работы, точка доступа (AP) и режим станции (Station Mode). Настройка по умолчанию – "Access Point".

Access Point			
SSID:	Enter your SSID		
Security Type:	Open WEP WPA		
Coourity Kou	Enter your password Hexadecimal digits - any		
Security Key.	combination of 0-9, a-f and A-F		
	Apply		

- SSID: Ввод SSID в режиме AP. SSID по умолчанию "wificard".
- Security Туре: Выбор стандарта безопасности. Настройка по умолчанию "Open".
- Security Key: Ввод пароля. Максимальная длина 62 знака.

Add Profile	
SSID:	Enter your SSID
Security Type:	● Open ○ WEP ○ WPA1 ○ WPA2
Security Key:	Enter your password Hexadecimal digits - any combination of 0-9, a-f and A-F
Profile Priority:	0 Choose a value 0-7 (0 = highest)
	Add

Add Profile (Добавить профиль): настройка параметров в режиме станции. Можно добавить максимум 7 профилей.

- SSID: ввод SSID в Station Mode.
- Security Туре: выбор стандарта безопасности. Настройка по умолчанию "Open".
- Security Key: ввод пароля. Максимальная длина 62 знака.
- Profile Priority: установка приоритета профиля. Диапазон составляет от 0 до 7. Если значение равно 0, это первый приоритет.

STA Profiles		
🗆 1. bert	Security:WPA	Priority:0
2	Security: -	Priority: -
3	Security: -	Priority: -
4	Security: -	Priority: -
5	Security: -	Priority: -
6	Security: -	Priority: -
07	Security: -	Priority: -
	Remove	

STA Profiles (Профили STA): отображение всех доступных интернет-профилей. Пользователи могут

Station IP	
DHCP Client:	Disable Inable
IP Address:	0.0.0.0
Subnet Mask:	0.0.0.0
Gateway:	0.0.0.0
DNS Server:	0.0.0.0
	Apply

удалить отдельный профиль, установив флажок и кнопку "Remove".

Station IP (IP-адрес станции): настройка беспроводной сети для режима станции. По умолчанию для DHCP-

клиента установлено значение "Enable" (Включено). DHCP-клиент должен быть в режиме

"Disable" (Отулючено), чтобы вручную настроить IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS-сервер для

подключения к серверу данных.

3.4.4 Диагностические инструменты

Ping Test (TectPing): помогает пользователям проверить статус подключения карты Wi-Fi.

Diagnostic Tools	
Ping test	
IP Address:	Enter your IP address
Packet Size:	32 bytes (32-1472)
Number Of Pings:	4
	Start To Ping
Ping Result	
IP Address:	
Packet Size:	32
Number Of Pings:	4
Total Sent:	0
Successful Sent:	0

Stop To Ping

4 Монитор

Если карта Wi-Fi работает нормально, она будет передавать данные через беспроводную сеть на сервер данных <u>http://power-datacenter.com</u>. Пользователи должны зарегистрироваться, чтобы отслеживать рабочее состояние и привязать серийный номер контролируемого устройства к зарегистрированной учетной записи.

Data Center	
Home / System login	
System login	
User name	
Enter user name	
Password	
Enter password	
Language	
English	•
Login	
There is no account? register now	

Чтобы оптимизировать взаимодействие с пользователем, вам предлагается просматривать информацию с помощью предлагаемых браузеров, включая Chrome 6+, IE10 +, Firefox 4.0+, Safari. А также браузеры смартфонов и планшетов.

4.1 Регистрация

٠

1. Нажмите "register now" (Зарегистрироваться сейчас) под кнопкой «Login», чтобы начать процесс регистрации.

me / Create	account		
Create accou	nt .		
User name			
Soor manie		 	
Password			
Confirm pa	ssword		
Company/I	ame		
Address			
Contact			
Telephone			
* E-mail			

- User name: введите имя пользователя и запомните его для дальнейшего использования.
- Password: пароль содержит 6 символов ASCII, включая буквы и цифры. Чувствителен к регистру.

- Confirm password: Повторно введите пароль, введённый выше.
- 2. Щелкните на кнопку

Confirm

для завершения регистрации

4.2 Авторизация

После регистрации вы можете авторизоваться на сервере данных. Страница входа показана ниже:

После входа в систему будет показана главная страница сервера данных, как показано ниже:

Data Center

Help for GPRS



- Location Manager (Диспетчер местоположения): пользователи могут контролировать все устройства в разных местах.
- Device Manager (Диспетчер устройств): пользователи могут привязать устройства к назначенному месту и пользователю.

Go >>

Monitor

- · Monitor devices by locations.
- The device should be bound to a location before monitoring.



G0 >>



- Monitor (Монитор): устройства сгруппированы по местоположению, перечислены все устройства с назначенным местоположением.
- User Manager (Диспетчер пользователей): можно создать дополнительных пользователей для учетной записи.

4.3 Менеджер местоположения (Location Manager)

/ Location Manag	jer				
Location list					
					Create Brows
Location name	Address	Contact	Telephone	E-mail	
Location name	Address	Contact	Telephone	E-mail	Delete

- 1. Пользователи могут создавать, удалять и редактировать местоположения.
- 2. После регистрации система назначит пользователю "undefined" (неопределенное) местоположение, которое можно удалить или отредактировать.

3. Щелкните на Create чтобы назначить новое место, как показано ниже.

Location lis	t							
						Create	Browse	
	*Loca	ation name	TestLocation					
	*/	Address	TestAddress					
	*(Contact	TestContact					
	Те	lephone	1234567890					
		E-mail	test@test.com					
			Crea	ate Close]			
Location n	ame	Address	Contact	Telephone	E-mail			
undefined						Delete	Edit	
		cogin Addresse	raginContact	raginDhana	raginmail@mail.com			

4. Заполнив обязательные поля, нажмите

Close

для завершения новой локации.

5. Щелкните на

, чтобы прекратить создание.

Create

4.4 Диспетчер устройств

Bind device	Assign device					
Device	92931312100028	Device name	Inverter 5KVA			
Device type	Hybrid Inverter	▼ Location name	5#4F			
Browse Bind						
List						

1. Bind Device: привязать устройство к местоположению.

- Device: введите серийные номера контролируемого устройства. (Этикетка с серийным номером находится на контролируемом устройстве).
- Device name: назначьте имя, чтобы пользователи могли напрямую идентифицировать, какая это карта или устройство.
- Device type: выберите тип устройства мониторинга.
- Location name: выберите привязанное местоположение отслеживаемого устройства.



е для вывода информации о привязанном устройстве.

2. Assign device (Назначение устройства)

Подробные инструкции см. в разделе 3.6 раздела «Управление пользователями».

4.5 Монитор

	Card ID SN	12344678 553555355	53555	
WIF				
2016/1	1/15 09:51:48			0 minutes ag
	PV input	; power	0	W
	Grid vo	oltage	0	V
	Battery o	capacity	100	%
Brow	se			Delete

1. Сгруппировано по местоположению, устройства перечислены согласно местоположению.

2. Сообщение будет обновляться каждые 5 минут.

3. Щелкните на	Browse	для отображен	ия подробной информации на новой с	транице.
				Close
Monitor				
Status				
Data				
Event log				
• Нажми	те на	Close	, чтобы закрыть окно.	

- Status: Текущее рабочее состояние контролируемого устройства.
- Status Display:

Отображение состояния контролируемого устройства в графическом представлении. Серийный номер отображается в верхней части окна, а индикатор рабочего состояния отображается в виде цветной точки справа.



а) Основная информация:

Отображение основной информации, включая напряжение, ток, нагрузку,

Basic information		
PV input voltage	0	V
Battery voltage	55.6	V
Charging current	0.0	A
Grid voltage	0	V
Grid output voltage	230	V
AC output apparent power	0	VA
Output load percent	0	%
Total AC output apparent power	0	VA
Total output load percent	0	%

температуру и т. д.

б) Информация о мощности:

Отображение статистики выработки электроэнергии, разделенную на "per hour" (за час), "Daily" (ежедневно), "Monthly" (ежемесячно), "Annual" (годовая).



в) Rated information:

Отображение номинальной информации, включая входное напряжение, выходное

напряжение, частоту, напряжение батареи и т. д.

Rated information

Nominal AC voltage	230	V
Nominal output voltage	230	V
Nominal output frequency	50	Hz
Nominal output apparent power	5000	VA
Nominal AC current	21.7	A
Nominal output current	21.7	A
Nominal output active power	4000	W
Rated battery voltage	48	V

г) Product Information

•

Отображение информации об устройстве, включая тип модели, версию главного

процессора, напряжение и т. д.

Stand alone
00012.30
Transformations
00000.00

Data: История данных, отслеживаемых в выбранном устройстве.

		Begin time	End time
Year	2016	2016/11/15	2016/11/15
Per page	15 🗢	00:00	23:59
			Browse

	Device mode	Time	PV input voltage	PV input power	Grid voltage	Grid frequency	Battery voltage	Bat capa
1	Battery	2016/11/15 09:56:57	0.0	0	0.0	0.0	55.6	1(
2	Battery	2016/11/15 09:51:48	0.0	0	0.0	0.0	55.6	1(
3	Battery	2016/11/15 09:46:45	0.0	0	0.0	0.0	55.5	1(

• Event log: История событий отслеживаемого устройства.

•

		Begin time	End time
Year	2016	2016/11/15	2016/11/15
Per page	15	00:00	23:59
			Browse

	Level	Time	Event	
1	A	2016/11/15 09:46:45	LINE_FAIL	Delete

Power generation data log: Журнал данных о выработке электроэнергии контролируемого в данный момент устройства.

Period NO.	Year		•
		Browse	Delete

Time	Output power
2016/11/01	1.172
2016/11/02	0.0
2016/11/03	0.0
2016/11/04	6.621
2016/11/05	0.0
2016/11/06	0.0

4.6 Менеджер пользователей

Пользователи могут создавать дополнительные учетные записи и назначать конкретную карту Wi-Fi для определенного входа. Конечный пользователь может контролировать устройство, войдя на сервер данных через назначенные карты Wi-Fi.

1. Create User (Создать пользователя)

	User list							
						Create	Br	owse
	User name	Company/Name	Address	Contact	Telephone	E- mail	Role	Creat time
			There ar	e no recor	ds.			
	4							
_	1							

Нажмите на кнопку

Create

чтобы открыть окно создания логина.

		Create	Browse
		Cicate	Drowse
*User name			
ooor nume	end-user		
Role	View	Ŧ	
*Password			
* Company/Name	end-user-company		
companymanic			
Address	end-user-address		
Contact	end-user-contact		
Telephone			
relephone	end-user-tel		
*E-mail	end-user-email		
	Create Close		

После заполнения необходимых полей нажмите на кнопку чтобы завершить операцию.

						Create	Brow
ompany/Name	Address	Contact	Telephone	E- mail	Role	Create time	
nd-user- ompany	end- user- address	end- user- contact	end-user- tel	end- user- email	View	2016/11/14 21:32:46	Delet
	ompany/Name nd-user- ompany	ompany/Name Address ad-user- ompany end- user- address	ad-user- mpany Address Contact end- user- address contact	ompany/NameAddressContactTelephonead-user- ompanyend- user- addressend- user- contactend-user- tel	AddressContactTelephoneE- mailad-user- ompanyend- user- addressend- user- contactend-user- telend- user- email	AddressContactTelephoneE- mailRolead-user- umpanyend- user- addressend- user- contactend-user- telend- user- emailView	AddressContactTelephoneE- mailRoleCreate timead-user- umpanyend- user- addressend- user- contactend-user- telend- user- emailView2016/11/14 21:32:46

2. Assign device (Назначить/привязать устройство)

Карту Wi-Fi можно назначить конкретному конечному пользователю/логину.

Bind device	Assign device		
Device type	•	Location name	
Device	96121609100001 •	End user	
	Brow	se Assign	
List			

Device type / Location name (Тип устройства / Имя местоположения): значение из раскрывающегося списка может

отличаться в зависимости от различных устройств.

Device (Устройство): выбор устройства.

End user (Конечный пользователь): выбор одного из конечных пользователей.



Device type Hybrid Inverter Location name 5#4E									
	wice type	Hybi	rid Inverter	•	Locat	ion name	5#4	4F	
Device 96121609100001		•	En	d user	end-user-commpany		pany		
Browse Assign									
is	it			DIOwse	As	sign			
_is #	t Device		Device name	Туре	As	Location na	ame	End user	

Нажмите на

unassign

чтобы отменить привязку карты Wi-Fi.

4.7 Уведомление по электронной почте

Пользователи могут настроить уведомление по электронной почте при возникновении в инверторе предупреждений или неисправностей любого рода. Сервер данных будет отправлять информационные сообщения на определенные адреса электронной почты. Чтобы начать, щелкните раскрывающийся индикатор в правом верхнем углу экрана.

	Hi, SYS -
Data Center	
	Hi, SYS -
	Home
Data center	My profile
	Password
Home / My profile	
	Logout

Выберите "My profile" (Мой профиль)

Появится следующий экран: введите адрес электронной почты предполагаемого получателя.

Установите флажок "Email notification" и нажмите

Update для под

для подстверждения ввода

E-mail

Email notification

Create time 2016/09/02 01:45:13

Update

5 Устранение неисправностей

Если у вас возникли проблемы с любым из вышеперечисленных шагов, обратитесь к приведенной ниже блоксхеме, чтобы устранить неполадки с картой Wi-Fi.



5.1 Часто задаваемые вопросы

- Вопрос 1: WiFi-карту нельзя настроить в режиме STA (Станция).
 Решение: Убедитесь, что вывод UC2 находится в положении "1,2" и создан или присутствует хотя бы один эффективный профиль STA (станции).
- Вопрос 2: Неправильное время устройства на сервере данных.
 Решение: Если отслеживаемое устройство оснащено часами реального времени (RTC), карта Wi-Fi будет применять локальную настройку времени устройства. Убедитесь, что время в контролируемом устройстве установлено правильно. В противном случае карта Wi-Fi будет применять информацию о времени по протоколу SNTP.